

배터리 취급 및 보관과 관리에 대한 권고사항

Entel

운송 규정상 배터리의 충전상태를 제한하고 있으며, 이를 준수하기 위해 구매하신 배터리는 부분 충전만 되어 있습니다. **때문에 처음 사용하기 전 또는 구매 후 3개월 이내에 반드시 충전하시기 바랍니다.**

안전 관련 주의사항

절대로,

- 손상된 경우에는 사용하지 마십시오.
- 소각 및 불속에 버리지 마십시오.
- 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 금속 물체(예. 주머니 또는 가방)에 의해 단락 될 수 있는 곳에서는 휴대하지 마십시오.

반드시,

- 배터리의 안전, 관리 및 취급에 관해 엔텔의 모든 지침을 따르십시오.
- 충전하거나 사용하기 전에는 극세사 또는 보풀 없는 천을 사용하여 젖은 배터리를 조심스럽게 말려야 합니다.
- 엔텔 정품 충전기만 사용하십시오.
- 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

배터리 관리

매일 사용 또는

단기 보관 - 무전기와 결합

최선의 수명을 보장하기 위해서는 배터리를 올바르게 관리하는 것이 매우 중요합니다. 라디오/배터리를 정기적으로 사용하지 않는 경우 특히 그렇습니다:

- 처음 사용하기 전 또는 구매 후 3개월 이내 중 먼저 도래하는 기간에 맞춰 반드시 배터리를 충전하여야 합니다.
- 배터리를 무전기와 결합된 상태에서 충전 및 보관 할 경우:
 - 반드시 무전기 전원을 끄고 충전하시기 바랍니다.
 - DX & DT 무전기의 경우, 사용하기 전 또는 30일 이내 중 먼저 도래하는 기간에 맞춰 재충전하십시오.
 - DN 무전기의 경우, 사용하기 전 또는 7일 이내 중 먼저 도래하는 기간에 맞춰 재충전하십시오.

* 매주 사용하지 않는 경우에는 배터리를 무전기로부터 분리하여 보관하시기를 강력 권고 드립니다.

장기 보관 - 무전기와 분리 수명 및 보증

장기 보관:

- 처음 사용하기 전 또는 구매 후 3개월 이내에 반드시 배터리를 충전하여야 합니다.
- 장기 보관의 경우 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 배터리 보관은 상온 20°C +/- 5°C, 습도 30~60%의 범위 내에서 보관하십시오.
- 배터리와 가연성 물질을 함께 보관하지 마십시오.
- 장기 보관의 경우 반드시 구매 후 3개월 이내에 충전하시고 6개월마다 재충전하십시오.
- 올바르게 유지 관리된 배터리의 품질 수명은 24개월을 초과하나 배터리의 용량은 점차 감소합니다.
- 유지 관리가 되지 않은 배터리의 품질 수명은 3개월을 넘지 않습니다.

수명:

- 엔텔의 재충전용 배터리는 소모품으로서, 작동 환경 및 관리 방법에 따라 수명에 영향을 받습니다.
- 만약 올바르게 관리된 배터리의 경우 450회 재충전 또는 1년이 경과 되었을때에 적어도 80%의 용량을 유지 할 수 있습니다.

보증:

- 배터리의 보증기간은 구매 후 1년 또는 450회 충전 횟수 중 먼저 도래하는 것을 기간의 만료로 간주합니다.
- 잘못된 관리로 인해 손상된 배터리는 보증 대상에서 제외 됩니다.