

CXR16 SERIES

V1.3

넥 마이크로폰

간단 사용 설명서



Designed in the United Kingdom

Entel

CXR16 SERIES

엔텔의 CXR16 넥 마이크로폰을 구매해주셔서 감사합니다. 본 사용 설명서는 구매하신 마이크로폰의 기능, 올바른 사용법 및 관리방법을 설명하여 오랜기간 문제없이 사용할 수 있도록 도움을 드리고자 합니다.

CXR16은 소음이 심한 현장에서도 선명한 오디오 송신을 제공하는 고성능 넥 마이크로폰입니다.

착용법

왼쪽 또는 오른쪽 중 원하시는 위치의 귀에 이어피스를 사용할 수 있습니다. 피부에 직접 닿도록 넥 밴드를 이용하여 목에 착용하시고 만약 그 중간에 옷이 있을 경우 성능이 현저히 저하됨을 유의하시기 바랍니다. 벨크로 밴드를 사용하여 목이나 장착 부위가 편안할 수 있도록 조정하시기 바랍니다. CXR16의 오디오 커넥터를 PTT 버튼에 연결합니다.

사용법

- PTT버튼의 커넥터 소켓에 CXR16의 넥 서스 플러그를 밀어넣어 장착합니다.
- PTT버튼 뒷면에 있는 짐게클립을 사용하여 원하시는 주머니나 옷깃에 부착합니다.
- PTT버튼을 누르면 송신, 버튼을 해제하면 수신.

주의사항

넥 마이크로폰을 연결하기 전에 반드시 무전기 전원을 끄시기 바랍니다. ATEX & IECEx 인증을 받은 제품들은 라벨에 명시되어 있습니다. 사용 중 라벨이 제거되었거나 훼손되어 식별이 어려운 경우 라벨 재부착을 위해 해당 제품을 엔텔로 발송해주시기 바랍니다.

다른 종류의 넥서스 플러그를 사용할 경우 소켓의 손상이 우려되며, 이로 인한 파손은 품질보증이 적용되지 않습니다.

제품사양

넥 마이크로폰

Speaker impedance	800 ohm
Weight	60g

PTT 버튼

Submersible IP67 (1 metre for 30 minutes)	
Dimensions	76mm x 60mm x 24mm
Weight	142g

구성품

넥 마이크로폰과 이어피스
PTT 버튼

반드시 엔텔 정품 악세서를 사용 하십시오. 승인되지 않은 악세서리 사용은 방폭 승인이 인정 되지 않습니다.



상기 인증은 특정 모델에 한함

모델	구분	PTT 모델	방폭 인증 번호	승인
CXR16/950	HT500 HT800, HT900	PTT951C	IECEX SIR 10.0097X Sira 10ATEX2066X	IECEX ATEX
CXR16/750	HT700	PTT751C	None	None
CXR16/DX	DX-IS	PTT451C/DX	SUW-CERT220100006	UL 913, 5th Ed
CXR16/DX	DX, DN	PTT451C/DX	None	None
CXR16/DT9	DT500 DT800, DT900	PTT-C/DT9	IECEX BAS 18.0094X Baseefa18ATEX0152X	IECEX ATEX



연락처

제품에 대한 추가 문의사항은 아래 연락처로 문의 바랍니다:

☎ 031 813 1090 ✉ info@entelkorea.com 💻 entelkorea.com

UK
CA CE